

## Vejledning Hoppeborg

### Generelt:

Vi henviser til, at du har læst vores lejevilkår på hjemmesiden.  
Hvis noget mangler / er gået i stykker ved modtagelse, så giv besked med det samme.  
Bliver noget ødelagt eller forsvinder, så giv besked ved aflevering.

- Man bør være 2-3 personer til opsætning og nedtagning.
- Må kun benyttes af børn op til 14 år. Max 7 på hoppeborgen ad gangen.
- Man må ikke have fodtøj på i hoppeborgen.
- Mad og drikke må ikke tages med op i hoppeborgen.
- Skarpe genstande fjernes inden man går op i hoppeborgen (Ringe, halskæder mv.)
- Man må ikke hænge på vægge eller sider.
- Må ikke benyttes med briller.
- I tilfælde af regn og blæst skal aktiviteterne indstilles. Hoppeborgen foldes lidt sammen og overdækkes med presenning.
- Der koster 350 kr. som fratrækkes depositummet hvis hoppeborgen:
  - er våd ved aflevering
  - ikke er rengjort for fx. græs og skidt
  - ikke er korrekt pakket sammen efter vejledningen

***Har du robotplæneklipper, må denne ikke køre når hoppeborgen er på græsplænen.***

### Før brug:

- Hoppeborgen må kun sættes op på græs eller indendørs (hal gulv eller lign.)
- Sørg for at området hvor hoppeborgen skal stå er ryddet, og der ikke ligger noget skarpt på jorden.
- Læg presenning på jorden der hvor hoppeborgen skal stå.
- Fold hoppeborgen ud.
- Montér blæseren på hoppeborgen. Blæseren skal placeres minimum 120 cm. fra siden af hoppeborgen.
- Sæt strøm til hoppeborgen.
- Sæt hoppeborgen fast med pløkker.
- Hoppeborgen er klar til brug.
- Der skal hele tiden være en voksen som har opsyn med hoppeborgen, og som sikrer at reglerne overholdes.

### Efter brug:

- Hoppeborgen aftørres hvis den er våd.
- Sluk for strømmen.
- Afmontér blæseren.
- Lås lynlåsen op som sidder ved blæseren.
- Lad hoppeborgen ligge 10-15 minutter inden du begynder at pakke den sammen, så det meste af luften kan sive ud.
- Forsøg at gøre overfladen lidt jævn inden den foldes sammen.
- Når hoppeborgen foldes sammen, presser man luften ud samtidig.
- Fold hoppeborgen sammen, se vejledning med billeder.
- Hoppeborgen skal kun fylde 130 cm.
- Hoppeborgen snøres sammen.

***Thygesens Udlejning, Idunsvej 2, 3650 Ølstykke, tlf. 20 43 83 93, [www.thygesensudlejning.dk](http://www.thygesensudlejning.dk)***